

PAN3029 评估板按键使用说明

名称/功能	描述	设置方法
PW	发射功率, 1-23 档位	按下 KEY1 保持, 单击 KEY6 进行切换
Mode	A 表示单包发送, B 表示连续发送 100 包 C 表示连续发包 9999 包 D 表示进入单载波测试模式	TX 模式下, 单击 KEY4 进行切换
CR	编码率支持 CR4/5, CR4/6, CR4/7, CR4/8	按下 KEY1 保持, 单击 KEY 4 进行切换
FQ	工作频点	按下 KEY1 保持, 单击 KEY3 进行切换
BW	信道带宽, 支持 500KHz, 250KHz, 125KHz, 62.5KHz	单击 KEY6, 进行切换
SF	扩频因子, 支持 5/6/7/8/9/10/11/12	单击 KEY5, 进行切换
PL	发送数据长度, 10-240 字节, 10 字节/步进	按下 KEY1 保持, 单击 KEY5 进行切换
发送数据	按照所选配置开始发送数据包	单击 KEY3 即可按照 Mode 进行发送
清除收发包计数	清除 TX 或 RX 设的收发包计数	单击 KEY2
收发切换	设备进行 TX 和 RX 模式切换	通过拨码开关切换, 每次切换后需要 按下 KEY7 进行复位

